

Selbstablesung Qundis Qheat 5 (Ab 2016)

1. Die folgenden Informationen sind bei einer Selbstablesung immer anzugeben: **Strasse, Name, Nutzernummer, Ablesedatum und ALLE in Rot markierte Angaben.**
2. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige (Abb. 1)
3. Aktion: Obere orange Taste 1 x kurz drücken
4. Display-Anzeige (wechselnd): Kumulierte Wärmemenge in kWh, Wert fotografieren (wenn nicht möglich, notieren) (Abb.2); Display-test (Abb. 3) Stichtagsdatum (Abb. 4) ;(M)Stichtagswert in kWh, Wert fotografieren (wenn nicht möglich, notieren) (Abb. 5);



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5